

Инструкция для работы с «Monster Clay»

Инструкции по использованию: чтобы размягчить Monster Clay (MC), нагрейте его в духовке, только при очень низкой температуре. Не превышайте температуру в 77°C. В качестве методов по размягчению можно применять тепло рук, пароварки и обогревающие подносы.

Чтобы нагреть MC в контейнере, удалите прежде верхнюю плёнку и поместите контейнер на металлический или керамический поднос перед тем, как поставить в духовку. В зависимости от жесткости (soft, medium, hard) MC начнет становиться мягче при 42°C, а жидкого состояния достигнет примерно при 57°C. Использование газовой или электрической духовки допустимо только при настройке на самые низкие уровни нагрева (обычно это в районе 77°C).

Не допускайте контакта MC с прямым огнем или нагревающим элементом. MC Soft (мягкий) размягчается быстрее, чем MC Hard (твёрдый).

Пожалуйста учитывайте это при установки температуры. Всегда используйте термометр в духовке, чтобы контролировать степень нагрева. Используйте прихват для горячего работая с нагретым контейнером. Использование микроволновой печи должно применяться с высочайшей степенью аккуратности. В микроволновой печи нагревать стоит короткими промежуткам по 2-3 минуты, постепенно увеличивая мощность. Тестовые образцы MC нагреются за 15 секунд. MC нагреваемый в микроволновой печи может стать опасно перегретым, если за ним тщательно не следить. Никогда не уходите от микроволновой печи, если вы поставили в нее нагревать MC.

Monster Clay предназначен только для профессионального использования и не предназначен для детей.